

M1000 Konfigurationsschema - Version 1.13

● = LED An
○ = LED Aus
 * = Variabel/blinken der LED
 Halten Sie den Master-Transponder vor den Leser um weiter zu gehen/speichern
 Zurück: 10 Sekunden inaktiv
 Beenden: Time-Out oder Ausschalten

● ○ (Default)
 Um in der Servicekonfiguration hereinzukommen, zeigen Sie das Master-Tag/Karte innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten

