

CP1000 Konfigurationsschema - Version 1.42, August 2018

●●○
 ●●○ = LED An
 ○●○ = LED Aus
 * = Variabel/Blinkt LED
 Glocke/Stern = Zurück
 # = Speichern/zurück
 Auszeit: 1 minut

